

# KAMARETA®

clean

## MILK

1000 ml

- D** **KAMARETA MILK CLEAN** entfernt problemlos sämtliche Milchrückstände aus dem Cappuccino-Verschäumer.  
**Anwendung:** Mit beiliegendem Portionierer 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** einfüllen, mit 190 ml warmem Wasser (ca. 30°C) mischen und verschäumen, anschliessend mit 2-3 Bechern, ca. 400 bis 600 ml warmem Wasser (ca. 30°C) nachspülen. Nicht einnehmen, von Kindern fernhalten. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen.
- GB** **KAMARETA MILK CLEAN** removes without difficulty all milk residue from the Cappuccino Frother. **Instructions for use:** Pour 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** into the beaker provided, mix with 190 ml warm water (approx. 30°C) and turn into froth. Then rinse with two or three beakers of warm water (approx. 30°C), approx. 400 to 600 ml. Not for internal use. Keep out of reach of children. In the case of eye contact rinse immediately with plenty of water.
- F** **KAMARETA MILK CLEAN** élimine sans problème tous les résidus de lait dans l'émulseur de cappuccino. **Utilisation:** dans le gobelet ci-joint, mélanger 10 ml de **KAMARETA MILK CLEAN** avec 190 ml d'eau chaude (environ 30°C) et émulser. Ensuite, rincer avec 2 à 3 gobelets (environ 400 à 600 ml) d'eau chaude (environ 30°C). Ne pas ingérer et tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
- NL** **KAMARETA MILK CLEAN** verwijderd probleemloos alle melkrestanten uit uw toestel voor melkbereiding. **Gebruiksaanwijzing:** Bijgevoegde beker vullen met 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** en daarna mengen met 190 ml lauw water (ca. 30°). Met dit mengsel uw toestel reinigen volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Naspoelen met 400 tot 600 ml lauw water (ca. 30°C). Niet innemen en buiten het bereik van kinderen houden. Bij oogcontact met veel water naspoelen.



S56

UBA-Nr. 29290001  
BAG T Nr. 105278

**Kamareta AG**  
FL-9495 Triesen

info@kamareta.com  
www.kamareta.com

# KAMARETA®

clean

## MILK

1000 ml

- I** **KAMARETA MILK CLEAN** elimina senza problemi tutti i residui del latte da ogni tipo di Cappuccinatore. **Modalità d'uso:** Con l'apposito misurino diluire da 10 ml di **KAMARETA MILK CLEAN** in 190 ml di acqua calda (ca. 30°C) e mettere in circolazione. Successivamente sciaquare con 2 o 3 misurini ca. 400 a 600 ml di acqua calda. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua.
- SLD** **KAMARETA MILK CLEAN** odstranjuje vse problematične ostanke iz capucinata. **Navodilo:** Priložen kozarec napolnite z 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** ter dodajte 190 ml tople vode (ca. 30°C), zmešajte in spenite. Nato sperite z 2-3 kozarci po ca. 400-600 ml tople vode (ca. 30°C). Ni za zaužitje. Shranjujte izven dosega otrok. Ob stiku z očmi spirajte z veliko količino vode.
- SF** **KAMARETA MILK CLEAN** Maitorasvan Poistoon.  
**Käyttö:** Annostelee pieneen pesuastiaan n. 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** pesuainetta ja lisää astiaan 190 ml kädenlämmintä vettä Pese vaahdottaja pesuliuoksella ja huuhtelee n. 400-600 ml puhdasta haaleaa vettä. Ei juotavaksi, ei lapsille. Jos roiskuu silmiin, huuhdettava runsaalla vedellä.
- S** **KAMARETA MILK CLEAN** Tvättmedel för mjölkfett i mjölkskummaren. **Användning:** Med tryck c. 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN** till 190 ml varmt vatten. Genomskum med lösning och skölj efter med c 400-600 ml rent varmt vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen skölj med vatten. Ej drickbart.
- CRD** **KAMARETA MILK CLEAN** čisti sve problematične ostanke iz capučina. **Uputstvo:** Priloženu čašu napunite sa 10 ml **KAMARETA MILK CLEAN**, te dodajte 190 ml tople vode (ca. 30°C) te promješajte da se napravi pjena. Zatim isperite sa 2-3 čaše ca. 400-600 ml tople vode (ca. 30°C). Otopina nije za piće. Čuvajte izvan dosega djece. U dodiru sa očima, isperite sa većom količinom vode.